


## AZUL VALVERDE



### COULEUR

Gris  
Bleu  
Brun

### USAGE

Interieur: dallages et plinthes  
Interieur: revêtement murale, pièce sec  
Interieur: escaliers  
Interieur: cheminées  
Interieur: autres tables  
Interieur: entreports  
Interieur: tablettes  
Interieur: décoration, art

### CALCAIRE

#### DESCRIPTION

calcaire sédimentaire de teinte gris-brun, avec un veinage en forme de spirales, qui se caractérise par la présence de petits points noirs et des fossiles.

#### CARATERISTIQUES

des nuances de couleurs sont toujours plus ou moins présentes dans cette matière, même dans un lot identique. Quelques fossiles plus ou moins arrondis et plus rugueux, qualifiés par les non-professionnels de taches de ciment, peuvent parfois se présenter dans cette matière. C'est une caractéristique intrinsèque de l'Azul Valverde qui ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations. Cette pierre naturelle contient également des veines stylolithiques qui s'évideront, à cause de sa sensibilité à l'humidité, après quelque temps. Le phénomène est inhérent à la structure de cette matière et n'a aucune conséquence sur la durabilité de la pierre.

www.febenat.be

www.febenat.be

www.febenat.be

## ASPECT ET ORIGINE

**Dénomination de référence** (NBN EN 12440): Azul Valverde

**Lieu d'extraction:** Santarém (Portugal)

**Description:** calcaire sédimentaire de teinte gris-brun, avec un veinage en forme de spirales, qui se caractérise par la présence de petits points noirs et des fossiles.

**Caractéristiques:** des nuances de couleurs sont toujours plus ou moins présentes dans cette matière, même dans un lot identique. Quelques fossiles plus ou moins arrondis et plus rugueux, qualifiés par les non-professionnels de taches de ciment, peuvent parfois se présenter dans cette matière. C'est une caractéristique intrinsèque de l'Azul Valverde qui ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations. Cette pierre naturelle contient également des veines stylolithiques qui s'évideront, à cause de sa sensibilité à l'humidité, après quelque temps. Le phénomène est inhérent à la structure de cette matière et n'a aucune conséquence sur la durabilité de la pierre.



La photo est indicatif, la couleur et la structure peut dévier.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Norme	Moy.	$\sigma$	E-	E+	Unités
Masse volumique apparent	NBN EN 1936	2570	8.16	-	-	kg/m <sup>3</sup>
Porosité	NBN EN 1936	4.2	0.4	-	-	vol. %
Résistance à la compression	NBN EN 1926	198	36	128	-	N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion	NBN EN 12372	12.5	1.0	10.5	-	N/mm <sup>2</sup>
Usure Capon	NBN EN 14157	21.5	0.4	-	22.3	mm
Usure Amsler						mm/1000m
Résistance au gel	NBN EN 12371			14 cycli		
Pétrographie	NBN EN 12407	mudstone intraclastique (Dunham), intramicrite (Folk et NBN EN 12670)				

$\sigma$ : écart type

E-: valeur minimale attendue

E+: valeur maximale attendue

Pour plus d'informations: voir NIT 228 (CSTC)

## USAGE

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages intérieurs: revêtements de sol, de mur et d'escalier tant pour habitations individuelles que pour bâtiments à usage collectif modéré. L'Azul Valverde ne résiste pas au gel, cependant il convient que pour le revêtement de mur à l'extérieur.

Pour d'autres applications: voir [www.febnat.be](http://www.febnat.be)

**Tenez compte des attentes du client et de l'usage envisagé pour le choix des matériaux et leur finition.**

*Attention: ce matériau ne correspond pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues dans la NIT 213 du CSTC de septembre 1999. Veuillez par conséquent tenir compte d'une plus grande tolérance dans les dimensions (p.ex. + 2 mm à - 2 mm pour 40x40 cm).*

Lisez bien l'introduction sur [www.febnat.be](http://www.febnat.be).

## LA POSE

### Préparation

#### **Générale**

Après livraison sur le chantier, les dalles doivent être entreposées à l'intérieur, ou, à défaut, protégées contre la pluie, le vent et le gel. L'espace destiné à la pose des dalles doit toujours être à l'abri de la pluie, du gel et du vent et ne présentera pas de sol ou de murs/parois humides. Le temps de séchage d'une chape (si présent) doit être 28 jours au min.

#### **Contrôle avant la mise en place**

Si des dalles sont abîmées ou cassées, il faudra en avvertir le fournisseur avant la pose. Dans la mesure du possible, ces dalles seront utilisées pour la pose contre les murs et pour le sciage.

Avant de commencer la pose, le carreleur – en concertation avec le client et/ou l'architecte – doit contrôler s'il y a des écarts entre l'aspect que présentent les dalles (sèches) et les échantillons. On mélangera les dalles avant la pose, afin d'obtenir une répartition harmonieuse des différentes teintes et couleurs. Notez bien, poser égale accepter, donc aucune réclamation ne sera acceptée APRES la pose, sauf en cas de vices cachés.

**Revêtement intérieur**

Pour éviter la pénétration de l'humidité au travers de la structure en béton, il faut prévoir une double couche de polyéthylène entre celle-ci et le lit de sable stabilisé (ou la chape); un seul film imperméable sous la dalle de béton est insuffisant. Cette double couche doit remonter le long des bords des locaux et être coupée à hauteur du joint entre le carrelage et la plinthe. Lorsque la surface à carrelage atteint 50 m<sup>2</sup> ou que la longueur carrelée dépasse 8 m, il faut inclure un joint de dilatation en polystyrène expansé similaire au travers du lit de sable (ou de la chape) et du mortier de pose. Aux murs, on prévoira également un joint de dilatation en utilisant des bandes de polystyrène expansé ou produit similaire. Choisissez la pierre naturelle et la finition en fonction de l'utilisation envisagée. En outre, afin d'éviter les égratignures et l'usure, il faudra prévoir une structure de paillason efficace entre le dallage intérieur et extérieur (des grains de sables sous les chaussures ont un effet abrasif). La pose se fera selon les règles de l'art et le métier (voir aussi le NIT 137, SBR-CSTC-Guide des Revêtements de sol en pierre naturelle, ainsi que le NIT 213).

*Avant la pose, les dalles ne peuvent plus être mouillées!*

Le revêtement est effectué avec un ciment-colle flex blanc spécial sur une chape sèche. Le séchage de la chape est 1 cm d'épaisseur par semaine + une semaine supplémentaire, au minimum de 28 jours (p.ex. 6 semaines pour faire sécher une chape de 5 cm).

Un encollage double est indispensable, c.à.d. tant le dos des dalles que la chape seront enduits entièrement de ciment-colle ou mortier de pose blanc prêt à l'emploi pour pierre naturelle. Evitez d'arroser les dalles d'eau après la pose, et faites en sorte que les joints restent ouverts pendant plusieurs jours (dans des conditions humides: minimum 14 jours), pour que l'humidité puisse s'évaporer. La largeur des joints pour sols intérieurs est de 2 à 6 mm. Avant jointer, il faut premièrement nettoyer les dalles à fond et deuxièmement humidifier doucement. Il est également recommandé de jointer des petites régions (4 à 6 m<sup>2</sup>) et les nettoyées immédiatement afin d'éviter la formation d'une voile à ciment.

En cas de pose en combinaison avec un chauffage par le sol, il faudra suivre de près les instructions du fournisseur (voir aussi la brochure du CSTC-NIT 179 et 189 à ce sujet. La pose se fait exclusivement au moyen de ciment-colle blanc spécial ou mortier de pose blanc prêt à l'emploi pour pierre naturelle (max 1,5 à 3 cm d'épaisseur) sur une chape sèche. Le séchage de la chape est 1 cm d'épaisseur par semaine + une semaine supplémentaire, au minimum de 28 jours (p.ex. 6 semaines pour faire sécher une chape de 5 cm). Il faudra prévoir une structure de renforcement inoxydable (par exemple 50 x 50 x 2 mm, pas de treillis) dans la chape. Il est toujours recommandé d'utiliser des joints droits. L'utilisation de dalles ayant des dimensions irrégulières fait augmenter le risque de fissuration et de casse des dalles. Des joints de dilatation sont à prévoir, chaque 7 m ou 40 m<sup>2</sup> au minimum. Aux murs, il faudra également prévoir un joint de dilatation en plaçant des bandes de polystyrène expansé ou un produit équivalent. Avant d'entreprendre les travaux de dallage, il faudra mettre en marche le chauffage de façon progressive (5° par 24h) (28 jours minimum après la pose de la chape, la pose de la pierre naturelle ne commencera qu'après avoir fait marcher le chauffage (l'eau dans les conduites) pendant minimum 3 à 7 jours à sa température maximale, pour revenir graduellement à la température initiale. Un jour plus tard, on pourra alors poser la pierre naturelle.

Afin de ne pas empêcher l'évaporation à travers la pierre, il faut éviter de recouvrir de feuillets, ou de tapis insuffisamment perméables pendant le séchage. La pose d'une couverture provisoire (pour les travaux succédant la pose du carrelage) est donc déconseillée. De telles interventions augmentent le risque de dégâts. En cas de besoin, il faudra utiliser du carton blanc et ôter la couverture chaque soir, afin que le sol puisse sécher pendant la nuit. La réception de l'état d'une surface en pierre naturelle ne doit pas se faire à contre-jour et certainement pas sous une lumière rasante. L'inspection se fera à hauteur d'homme et à l'œil nu. (CSTC-1983 et NBN 903-02). Des différences de teinte ne peuvent être jugées que sur des dalles sèches.

**ENTRETIEN**

*Pour le produit approprié, consultez le tableau d'entretien*

**Premier nettoyage:** un nettoyage unique avec un détergent approprié (attention: non acide!). Applicable une semaine après le rejointoiement du dallage. S'il y a du lait de ciment sur le sol, utilisez le même produit en combinaison avec une machine monobrosse et un pad synthétique.

**Premier entretien:** il faudra laisser sécher le sol suffisamment, ce qui veut dire que, pendant environ 1 mois on passera avec une serpillière légèrement humide en ajoutant un nettoyant approprié qui ne ferme pas les pores de la pierre.

**Entretien fréquent:** utilisez hebdomadaire un produit d'entretien fait pour la pierre naturelle.

**Entretien périodique:** pour optimiser la vue de la pierre naturelle, traitez la mensuellement avec un lait d'entretien (ne convient qu'à l'intérieur).

**Protection:** Nous conseillons de traiter la pierre naturelle dans des pièces salissant et humide avec un produit d'imprégnation.

*Attention: utilisez toujours les produits d'une même marque! (Lithofin®, Moëller, Kloosterrots®, Akemi®)  
Généralement, pendant l'entretien, n'utilisez jamais trop d'eau.*